

# Standheizung Planar-2D-12

## Kurzanleitung - Schnelleinstieg

### 1. Elektro-Hauptschalter einschalten

Das Display des Steuerungspults der Standheizung schaltet sich ein.

Ohne Aktivitäten am Schaltpult geht die Anzeige nach kurzer Zeit (ca. 20 Sekunden) in den Stromsparmodus. Im Displayfenster links blinkt die oberste Leuchtanzeige.



### 2. Displayanzeige aktivieren

Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Stromsparmodus des Panels beendet, das Panel ist bereit für weitere Eingaben.

### 3. Betriebsmodus wählen (nicht zwingend)


Mit der linken Pfeiltaste wird das Auswahlménü gewechselt.

Mit der rechten Pfeiltaste wird der gewünschte Heizmodus (nach Temperatur) ausgewählt. Wird der Modus „nach Temperatur“ gewünscht, Pfeiltaste sovielmals drücken bis die Displayanzeige der Abbildung rechts entspricht.

(Bei dieser Einstellung wird die Temperatur mit dem Sensor im Steuerpult gemessen)




### 4. Heizung starten

Zum Starten der Heizung mittlere Taste  drücken. Die runde Leuchtdiode leuchtet nun dauerhaft auf. Nach kurzer Zeit hört man das kurze Durchlüften der Heizung. Nach ca. (2 ½ Minuten) startet der eigentliche Heizvorgang.

Mit den beiden Pfeiltasten links und rechts kann man die Temperatur oder Heizleistung erhöhen oder minimieren. Wird das Schaltpult längere Zeit nicht bedient, geht es automatisch wieder in den Stromsparmodus.



### 5. Heizung ausschalten

Mit beliebiger Taste Displayanzeige aktivieren. Durch Drücken der mittleren Taste  Heizvorgang beenden. Das Herunterfahren der Heizung wird durch Blinken der Leuchtdiode bestätigt.

### 6. Achtung – Sehr wichtig

Das Herunterfahren und Abkühlen der Heizung dauert mehrere Minuten. Erst wenn dieser Vorgang beendet ist, darf die Stromzufuhr zur Standheizung mittels Hauptschalter unterbrochen werden. **Die Standheizung wird sonst beschädigt und es besteht Brandgefahr.**

